

SOCAPEX 419

Broche / Pin	Conducteur	Affectation
1	R1	Hoist Moteur 1
2	S2	
3	T3	
4	R1	Hoist Moteur 2
5	S2	
6	T3	
7	R1	Hoist Moteur 3
8	S2	
9	T3	
10	R1	Hoist Moteur 4
11	S2	
12	T3	
13	Terre / Earth	Hoists 1 to 4 - Moteurs 1 à 4
14	Terre / Earth	
15	Terre / Earth	
16	Terre / Earth	
17	Terre / Earth	
18	Terre / Earth	
19	Terre / Earth	

