




Première utilisation – Télécommande de présentation laser R500s




Logi Options+

- 1 **Téléchargez** et installez l'application Logi Options+.
- 2 Retirez la languette et le récepteur USB.
- 3 Branchez le récepteur USB dans un port USB ou connectez-le via **Bluetooth**.

CONNEXION AVEC LE RÉCEPTEUR USB



SE CONNECTER VIA BLUETOOTH




Appuyez sur les boutons du haut et du bas en même temps et maintenez-les enfoncés pendant trois secondes.

Le témoin lumineux commence à clignoter rapidement, puis est disponible pour le couplage Bluetooth pendant trois minutes.

Terminez le couplage **Bluetooth** sur votre ordinateur, tablette ou téléphone.

Présentation du produit



1 TÉMOIN LUMINEUX

Indique instantanément la charge de la batterie et le statut de la connexion.

2 POINTEUR LASER

Appuyez et maintenez-le enfoncé pour activer le laser.

3 SUIVANT

- Appuyez une fois pour naviguer vers l'élément suivant.
- Appuyez et maintenez enfoncé pour démarrer la présentation*

4 PRÉCÉDENT

- Appuyez une fois pour naviguer vers l'élément précédent.
- Appuyez et maintenez enfoncé pour afficher un écran vide*

5 RANGEMENT DU RÉCEPTEUR

Le récepteur du dongle USB peut être rangé dans la télécommande.

* Nécessite l'application Logi Options+.

PILE ET GESTION DE L'ALIMENTATION

AUTONOMIE DE LA PILE

La télécommande R500s fonctionne pendant 12 mois avec une seule pile AAA. Lorsque le niveau de charge de la pile est faible, la télécommande R500s passe en mode d'économie d'énergie, désactivant le laser pour prolonger la longévité de la pile afin que vous puissiez continuer à présenter pendant une semaine supplémentaire.

REMARQUE : l'autonomie de la pile est susceptible de varier en fonction de l'environnement et du mode d'utilisation.

VÉRIFIER L'ÉTAT DE LA PILE :

Maintenez le bouton laser enfoncé :

- Si le témoin lumineux est blanc et fixe, la charge est suffisante.
- Si le témoin lumineux clignote en rouge, la pile est déchargée et le laser est désactivé pour économiser l'énergie.

INDICATEUR D'ÉTAT DE TÉMOIN LUMINEUX

COMPOORTEMENT DES TÉMOINS LUMINEUX	INDICATION
Blanc fixe	Charge suffisante
Clignotement blanc rapide	Tentative de couplage du dispositif à l'aide du Bluetooth
Clignotement rouge	Pile déchargée, le laser est désactivé pour économiser l'énergie

GESTION INTELLIGENTE DE L'ALIMENTATION

La télécommande R500s se met automatiquement en veille profonde après 30 minutes d'inactivité.

Pour éviter de décharger la batterie lorsqu'elle n'est pas utilisée ou en déplacement, la télécommande R500s se met instantanément en veille profonde si elle n'est pas connectée à un ordinateur. Le laser sera également automatiquement arrêté après une pression continue de 2 minutes.

Présentation de l'application de personnalisation LOGI Options+

Votre télécommande de présentation est désormais prise en charge par l'application Logi Options+.

Logi Options+ vous permet de personnaliser votre télécommande R500s pour faire passer vos présentations au niveau supérieur. Lancez la présentation, parcourez les diapositives, affichez un écran vide, personnalisez les fonctions des boutons et surveillez l'autonomie de la pile.

L'application Logi Options+ fonctionne sur les versions récentes de Windows et macOS et peut être téléchargée à l'adresse logi.com/optionsplus

